

カーストップ 施工マニュアル

製 品	販 売 部 品		
<p>カーストップ H120</p>  <p>カーストップ H80</p> 	<p>接着剤 サンピタ コンクリート製ブロックなどの接着</p>  <p>1本(1kg)でカーストップ5本分</p>	<p>アンカーピン アンカーピン M10X220</p>  <p>鉄筋 D10 L220</p> 	<p>キャップ シャイニングキャップ</p>  <p>丸キャップ</p> 

施 工			
<p>①接着剤塗布</p>  <p>接着面を水拭きし、ホコリやレイタンスを除去する。 底面全体に接着剤を200g塗布します。</p>	<p>②アンカーピン設置</p>  <p>据付箇所の土、砂、ゴミ、ホコ等を除去し、水拭きする。 設置位置に据え付け、アンカーピンを穴の中央に、天端から12mm以下になるまでハンマー等で打込みます。 電動ドリルで穴をあけておくと打込みが容易にできます。</p>	<p>③無収縮モルタル充填</p>  <p>無収縮モルタルをピン穴に充填します。 キャップを設置しない場合は、天端面を仕上げます。 キャップを設置する場合は、天端から5mm程度モルタル面を下げておきます。</p>	<p>④キャップ設置</p>  <p>キャップを無収縮モルタル充填箇所に、手で押し込み設置します。</p>
 <p>無収縮モルタルをピン穴に充填しない、無収縮モルタルにキャップが入っていない場合、キャップが外れる場合があります。</p>			

送付先: 〒503-0111 岐阜県安八郡安八町西結1196
 松岡コンクリート工業株式会社 TEL 0584-62-5007